

Таблица № 3

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во шт.
1.	Полу-муфта	ДГКУ 5.32.21.007	2
2.	Пружина	ТУ5Э 51.06.002.01	8
3.	Пружина	ТУ5Э 51.06.002.01	16
4.	Привод спидометра	с НПЛ-16/16,3	5
5.	Пластина распредел.	Р-4-300Д	20
6.	Пробка	64221-1311053	14
7.	Пружина	500А-1310697	8
8.	Планка	ДГКУ 5.00.40.300РВСБ	5
9.	Пружина отжимная	238-1601102 ВО	12
10.	Пружина	50-335-17А	9
11.	Пружина	50-335А-14А	9
12.	Пружина	53-358-04А	8
13.	Пружина	50-334-03А	9
14.	Пружина	50-349-03А	5
15.	Плита	В.10.114756.00 УХЛ	13
16.	Гидрораспределитель	44ПГ-32-24	1
17.	Рым-болт М8		5
18.	Рым-болт М12		5
19.	Рычаг КПП в сб. с корпусом	5301-1702118	1
20.	Рым-гайка	55-320-35	7
21.	Серьга	525-93	100
22.	Рым-болт	4751-73	20
23.	Рычаг	сб 525-08-2	7
24.	Свеча	СНЧ23-3707000	4
25.	Редуктор	27.03.03.04.200сб	1
26.	Рукав в сборе	53371-1203187-Р	1
27.	Рычаг	494560-1602043	7
28.	Распределитель	Р80-2/1-222	1
29.	Стеклоочиститель	Т-240-5205010	2
30.	Фиксатор	70-6700108	2
31.	Рычаг с шайбой	5336-1703410-11	1
32.	Резервуар	р-7-38.00.00	1
33.	Резервуар	р-7-38.00.00	1
34.	Резьбовой крепежный элемент.	РК-Н-15	3
35.	Резьбовой крепёжный элемент.	РК.Н-25	3
36.	Резьбовой крепёжный элемент.	РКН-20	2
37.	Свеча факельная штифтовая	240-37 07740-Р	
38.	Пружина	7А.04.08.001	64
39.	Палец	79.001 51 01.082	16
40.	Пластина	ДГКУ5.00.03.032	19
41.	Прокладка	238.07.004	4
42.	Цепь	10В-1	5
43.	Пружина	ТУ6А.45.50.001	38
44.	Шайба	79.001.51.01.005	5
45.	Червяк	645-076-03В	2
46.	Угольник	402789	26
47.	Угольник	379053	4

48.	Шланг смазки	236-1601230	1
49.	Фильтр грубой очистки топлива	5301-1105010	1
50.	Фильтр	80-46 08.012-А	1
51.	Фильтр «Сапун-20»		9
52.	Шланг	7405-34080040-10 М53 24.09.000.10	12
53.	Шланг	7405-3408004-07, М53.24.09.000-07	2
54.	Трубка	5336-1304032-01	3
55.	Хомут	130-1203047-01	7
56.	Хомут	5337-1203164	2
57.	Трубка	5336-1304030	18
58.	Форсунки песочницы	0713-64	1
59.	Тифон	Т-37М	2
60.	Цилиндр управления	ДГКУ.523	1
61.	Цилиндр	79.001.51.03.080сб	3
62.	Указатель уровня масла	236-1009050Б	1
63.	Труба заливная	64221-1304014-01	1
64.	Шестерня	166-31-148	15
65.	Указатель уровня масла	5336-1018078	7
66.	Штифт упорный	500-3802074	18
67.	Труба отводящая	64229-1013091	4
68.	Хомут	64229-1303650	1
69.	Штекер	РАV1 13.13 003	1
70.	Цепь	ПР-460	5
71.	Шланг	105.069.46.000-05	3
72.	Шланг	6422-3506094	1
73.	Форсунка	26-1112010-03	1
74.	Трубка	238-1104308	2
75.	Цепь	2ПР-31,75-177	5
76.	Шатун	ЭК 4 03.001сб	4
77.	Хомутик	сб 500-1303160	14
78.	Хомут	64229-1303530	2
79.	Хомут	64227-3537048	4
80.	Тормоз	ТГК-160	1
81.	Цилиндр управления	5.00 19.100	3
82.	Тяга реактивная	0196-5050У-21	5
83.	Шкив	В.В.07/8.00.002Б	1
84.	Червяк	1089-193-11В	4
85.	Шайба	ДГКУ.05.00 07	3
86.	Штырь	6422-1001039	27
87.	Упор	6422-1304034	2
88.	Установка радиатора	ДГКУ 5 00.40 000РВсб	1
89.	Труба подводящая	6422-1013090	4
90.	Хомут	53371-1203030	6
91.	Цилиндр выкл-я сцепления	5335-1602705	4
92.	Фланец	526-20-3	15
93.	Фланец отводящий	500-1013106	1
94.	Фланец	79.001.51.01 033а	13
95.	Эл. фильтр очистки масла	М 5331	4
96.	Фильтр щелевой	40-125-1К	12
97.	Фильтр напорный	2ФГМ32-25К	4
98.	Фланец КПП крепления кардана	236-1701240-Б2	2
99.	Фланец	645-035 Д-03	2

100.	Фланец датчика	500-3802042-10	8
101.	Фланец масляного радиатора	64229-1013120	1
102.	Шестерня	ТУ6А 02 04.404	2
103.	Шестерня	ТУ02.04 404	2
104.	Колесо (шестерня)	60ТУ6А.02.04 381	1
105.	Шестерня	60ТУ6А 02 04.512	1
106.	Шестерня	ТУ6А.02 04 405	1
107.	Шестерня (колесо)	60ТУ6А-02-04-383	1
108.	Колесо (шестерня)	60ТУ02 04.514	1
109.	Колесо (шестерня)	60ТУ6А.02 04.382	1
110.	Шестерня	645-076-048	2
111.	Шток диска	ср 238-160130200	16
112.	Шестерня-блок	АДМ-31-45-120сб	1
113.	Шестерня	79001-00.90.104Р	6
114.	Шестерня	60.20.11.03.120	3
115.	Шестерня	535-031А-05	4
116.	Шестерня	5432-3802054	15
117.	Шестерня	5432-3802055	26
118.	Шестерня	236-1701112Б	1
119.	Шестерня	236У-1701053	1
120.	Шестерня	500-3802054	5
121.	Шестерня	79001-51-01-021	2
122.	Шестерня	2610.03.03.003.06Р	2
123.	Шестерня	46.10.00.001Р	4
124.	Шестерня	46.10.20.001Р	4